


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	Esta máquina debe utilizarse para el propósito al que está destinada y sólo debe ser manejada por personas capacitadas.
	Antes de utilizar la máquina, el operador debe conocer la forma de parar rápidamente el motor y el funcionamiento y manejo de todos los mandos.
	PROHIBIDO MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
	Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán por personal especializado.
	NO usar la máquina cerca de material inflamable o explosivo.
	El operario dispondrá de los equipos de protección homologados que precise para realizar su trabajo con seguridad (casco, gafas, protectores auditivos, calzado, etc.)
	Usar los equipos de protección personal necesarios, en especial los protectores auditivos.
	Usar gafas protectoras homologadas.
	Mantenga los pies alejados de la máquina y use calzado de seguridad.
	No opere con las máquinas en lugares insuficientemente ventilados. Existe riesgo de intoxicación por Monóxido de Carbono.
	Efectúe el llenado de combustible con el motor parado, no fume. Cierre el tapón del depósito.
	Cuando la máquina este trabajando, no tocar el motor y tubo de escape, ya que podrían causar quemaduras.
	Antes de la puesta en marcha, quitar las llaves y útiles de reglaje
	NO tocar los elementos en rotación con la máquina en funcionamiento.
	No permita que otras personas permanezcan en el radio de acción de la cortadora durante su puesta en marcha, o el corte.
	Durante el trabajo pare frecuentemente la máquina y controle el disco. Cambie el disco, desconectando la máquina de la red, en cuanto aparezcan fisuras o cortes.
	No use la cortadora sin la carcasa de protección del disco.
	La máquina no debe utilizarse bajo los efectos del alcohol ni drogas de ningún tipo.

	EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO Teléfono:
---	---

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ARRANQUE

- **ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA** compruebe los siguientes elementos del equipo:
 - Comprobar el nivel de aceite motor.
 - Controlar el nivel de combustible (Gasolina SUPER)
 - Comprobar que el filtro de aire esta limpio de polvo.
 - Comprobar que el disco es el adecuado para el material a cortar.
 - Vigilar que el disco no tome contacto con objeto alguno al arrancar el motor.
 - Llenar el depósito de agua.
- **PUESTA EN MARCHA MANUAL:**
 - Poner la válvula de combustible en la posición ON.
 - Cerrar la palanca estranguladora de aire (Estárter) a la posición CLOSE.
 - Sujetar el motor y tirar suavemente de la empuñadura hasta encontrar resistencia.
 - Tirar de empuñadura de arranque. No dejar que la empuñadura del arrancador vuelva con fuerza contra el motor, ya que podría dañar el arrancador.
 - Abrir palanca estranguladora de aire a la oposición OPEN.
 - Ajustar la palanca del acelerador para obtener la velocidad deseada.

MANEJO

- Sujetar firmemente la empuñadura de manejo y accionar la palanca de aceleración.
- Al efectuar cortes se deberá usar el riego de agua, para el correcto funcionamiento del disco y para disminuir polvos nocivos o dañinos para la salud.
- No forzar lateralmente ni golpear el disco durante el trabajo, ya que podría dañar al disco.
- Sólo trabajar en la dirección de avance con la máquina.
- La profundidad de corte del disco se puede regular por medio de una manivela o palanca: un giro completo de la manivela equivale a un cambio de profundidad aproximado en el corte de 5 mm.

PARADA

- Desacelere y deje que el motor funcione a ralentí.
- Poner el interruptor o palanca en posición de desconexión OFF.
- Cerrar la válvula de combustible.



No deje nunca la máquina con el motor en marcha.

OBSERVACIONES

- Guarde la máquina en un lugar seguro, fuera del alcance del personal ajeno a la obra.
- No volcar la máquina bajo ningún concepto, mantenerla siempre en horizontal.



REPOSTAR DE COMBUSTIBLE CON EL MOTOR PARADO.



EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO
Teléfono: