














INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	Esta máquina debe utilizarse para el propósito al que está destinada y sólo debe ser manejada por personas capacitadas.
	Antes de utilizar la máquina, el operador debe conocer la forma de parar rápidamente el motor y el funcionamiento y manejo de todos los mandos.
	PROHIBIDO MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
	Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizaran por personal especializado.
	NO usar la máquina cerca de material inflamable o explosivo, ni en recintos cerrados.
	El operario dispondrá de los equipos de protección homologados que precise para realizar su trabajo con seguridad (casco, protectores auditivos, calzado, etc.)
	Usar los equipos de protección personal necesarios, en especial las botas aislantes..
	Usar gafas protectoras homologadas.
	No exponer las máquinas eléctricas a la lluvia.
	No tocar el enchufe con las manos o pies húmedos.
	El operador dispone de una superficie de trabajo cómoda y segura.
	Comprobar que el voltaje de la red es idéntico al de la máquina.
	Utilizar tomas de corriente del tipo (2P+T) ó (3P+N +T), según las tensiones correspondientes
	La conexión debe realizarse a un cuadro con disyuntor diferencial residual de 30 mA con toma de tierra.
	Comprobar la estabilidad del suelo donde se sitúe la máquina y asegurar que la máquina esté nivelada.
	Prohibido orientar el chorro de agua contra personas.
	No permita que otras personas permanezcan en el radio de acción de la hidrolimpiadora durante su puesta en marcha, o el corte.
	Interrumpa el suministro eléctrico cuando termine el trabajo.
	La carga y transporte de la máquina se deberá asegurar contra deslizamientos o vuelcos.
	La máquina no debe utilizarse bajo los efectos del alcohol ni drogas de ningún tipo.



EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO
Teléfono:

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ARRANQUE

MOTOR GASOLINA

- ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA:**
 - Comprobar el nivel de aceite motor.
 - Controlar el nivel de combustible (GASOLINA SUPER)
 - Comprobar que el filtro de aire está limpio de polvo.
- PUESTA EN MARCHA MANUAL:**
 - Poner la válvula de combustible en la posición ON.
 - Cerrar palanca estranguladora de aire a la posición CLOSE.
 - Sujetar el motor y tirar suavemente de la empuñadura hasta encontrar resistencia.
 - Tirar de empuñadura de arranque. No dejar que la empuñadura del arrancador vuelva con fuerza contra el motor, ya que podría dañar el arrancador.
 - Abrir palanca estranguladora de aire a la oposición OPEN.

MOTOR ELECTRICO

- ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA:**
 - Comprobar que el interruptor esta en posición de apagado ("0")
 - Que la manguera conexión eléctrica tiene toma de tierra y que tiene su envolvente aislante sin ningún defecto visible.
 - La manguera de alimentación eléctrica aérea o enterrada está instalada de forma que no obstaculiza zonas de paso.
- PUESTA EN MARCHA:**
 - Girar el interruptor a la posición de encendido ("1") la máquina se pondrá en marcha.
- ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE UN GENERADOR:**
 CONSULTAR CON NUESTRO SERVICIO TÉCNICO: En caso de que la máquina sea alimentada por un generador de corriente alterna para suministrarle el más adecuado.

- ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA** compruebe los siguientes elementos de la máquina:
 - Comprobar el nivel de aceite en el interior de la bomba con la varilla del tapón de carga o de manera visual.
 - Limpiar el filtro de agua.
 - Comprobar la conexión a la red hídrica y conectar la manguera de suministro de agua al enlace de entrada de la hidrolimpiadora.
 - Comprobar las posibles fugas en el tubo de alta presión y en la lanza.

MANEJO

- Abrir el grifo .
- Accionar el dispositivo de seguridad de la pistola cuando deje de utilizarse.
- Sujetar la lanza con fuerza con las dos manos, ya que al abrir la pistola, estará sometido a la fuerza de empuje del chorro de alta presión.

PARADA

MOTOR GASOLINA

- Poner la palanca del acelerador al mínimo.
- Apagar el motor llevando el interruptor de masa a la posición "STOP".
- Cerrar la llave de la gasolina.

MOTOR ELECTRICO

- Girando el interruptor a la posición apagado ("0") la máquina se para.
- Desconectar el enchufe de la red eléctrica al finalizar el trabajo.

OBSERVACIONES

- **SITUAR LA MÁQUINA EN LUGAR SEGURO Y ADECUADO**
- La hidrolimpiadora nunca debe ser alimentada con agua que contenga impurezas o agua salada.



EN CASO DE DUDA CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO
Teléfono: